

Bedankt voor je aankoop!

Onze missie is dat vrouwen met een veilig gevoel over straat kunnen, altijd & overal. Met een HERo bij de hand, zijn we samen weer een stapje dichterbij!

Wanneer gebruik je de HERo?

Dit alarm is enkel bedoeld voor noodsituaties, waarin je je onveilig voelt, mensen wilt waarschuwen en/of een aanvaller wilt afschrikken. Bijvoorbeeld:

- Wanneer je wordt lastiggevallen
- Als je aandacht wilt trekken om een onveilige situatie te stoppen
- Wanneer je direct hulp nodig hebt, maar niet in staat bent om hardop om hulp te roepen

Volg ten alle tijden je gevoel. Voel je je niet veilig? De HERo is er voor jou.

Zo gebruik je de HERo

1. Trek de pin eruit om het alarm te activeren.
2. Het alarm produceert een luid geluid van 130 dB en blijft afgaan totdat je het handmatig uitschakelt door de pin terug in het alarm te doen.
3. Tegelijkertijd knippert het felle licht om extra aandacht te trekken.
4. Op een volle batterij kan het alarm tot 90 minuten blijven werken.
5. Als het alarm langer dan 5 seconden actief blijft, wordt automatisch de SOS-functie op je telefoon ingeschakeld. Hij belt 112 en stuurt een locatiebericht naar je SOS-contacten (deze functie is afhankelijk van je telefoonmodel en lokale netwerk).

Stille SOS

Druk vijf keer achter elkaar op de zijknop om de SOS-functie te activeren zonder geluid en licht

SOS uitschakelen

Druk twee keer snel op de zijknop en houd deze daarna ingedrukt. Je hoort twee piepjes ter bevestiging.

Zaklampfunctie

- Druk één keer op de zijknop om de zaklamp aan te zetten
- Druk nog een keer voor de stroboscoopfunctie
- Druk een derde keer om het licht uit te schakelen
- Het licht schakelt automatisch uit na 3 minuten

Team HERO

Be your own HERO

Stay safe!

Het alarm koppelen via Bluetooth

iPhone

1. Ga naar Instellingen > SOS-noodmelding en:
 - Voeg minimaal 1 noodcontact toe
 - Zet "Bel met vijfmaal drukken op de knop" aan
2. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
3. Houd het knopje op de zijkant van de HERo lang ingedrukt, totdat je een geluidje hoort. Dit betekent dat het apparaat zichtbaar is voor de Bluetooth-connectie.
4. Open de Bluetooth-instellingen, zoek "SOS Personal Alarm" en maak verbinding.
5. Klik op "Koppel". Je hoort een piep, wanneer het alarm succesvol is verbonden.



Android

1. Ga naar Instellingen > Veiligheid & SOS-noodmelding en:
 - Voeg minimaal 1 noodcontact toe
 - Stel de instellingen in zoals jij wilt (bijv. inschakeling 112 of contactpersoon)
2. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
3. Houd het knopje op de zijkant van de HERo lang ingedrukt, totdat je een geluidje hoort. Dit betekent dat het apparaat zichtbaar is voor de Bluetooth-connectie.
4. Open de Bluetooth-instellingen, zoek "SOS Personal Alarm" en maak verbinding.

Let op: de specifieke benamingen kunnen per merk verschillen. De SOS-functie werkt wegens privacyinstellingen als enige niet op Samsung-modellen.

Batterij

- Duur opladen = 1 uur
- Batterijcapaciteit = 200 mAh / 3,7 V
- Om te checken of de batterij nog vol is, kun je de HERo even aan de oplader leggen.
 - **Rood** lampje = je moet opladen
 - **Groen** lampje = batterij is vol genoeg

Let op: na het opladen moet je opnieuw de Bluetooth verbinden door de zijknop ingedrukt te houden.